

部品一覧 取り付け前に部品数量をご確認下さい。

NO.	部品名	シリンダー本体	シリンダーカバー	カラーA	カラーB	スプリング	リングナット	丸型プレート	小判型プレート	キー(標準本数)
数量	1ロック	1	1	1	1	1	1	1	1	4
	2ロック	2	2	2	2	2	2	2	2	4
部品図										

リングナットは、シリンダー本体に取り付けた状態で出荷されます。
サムターンとサムターン取り付けネジは、含まれませんので、
既存のものをご使用下さい。

使用部品 部品組換えにて3種の取り付けに対応できます。

<p>LSP(LE)用 扉厚:30~41mm を使用します。</p> <p>カラーAを使用</p>	<p>LIX(TE)用 を使用します</p> <p>リングナットを時計回りに締めて 室外側のドアに当てます。</p> <p>シリンダー本体とリングナットは写真 の状態でお届けされます。</p>
<p>LSP(LE)用 扉厚:42~50mm を使用します。</p> <p>カラーBを使用</p>	

取り付け説明 LSP(LE)用

[取りはずしの手順]
サムターン取り付けネジを外すと、サムターンとシリンダーが外れます。

[取り付けの手順]
シリンダー本体に、シリンダーカバーを取り付けます。
ドア厚によってカラーを選びます。
シリンダーに、スプリング、カラーをはめ込みます。
シリンダーの鍵穴が縦(注1)になるように、室外側のドアに当てます。
ネジ穴の位置を左右にして、サムターンを室内側のドアに当てます。
サムターン取り付けネジ(2本)で、サムターンとシリンダーを締め付けま
す。

注1 鍵穴の向き
鍵穴の向きが縦になるよう
に取付けて下さい。

シリンダーカバー
シリンダーカバー
は一旦はめ込むと容
易に外れませので、
御注意下さい。

目隠しプレート(丸型、小判型)
扉加工跡や取り外した座跡隠しに使える
目隠しプレートです。
カラーと室外側のドアにはさんでご使用
下さい。

旧ディスクシリンダーからの交換は出来ない場合があります。